

Los riesgos presentados por golpear servicios subterráneos enterrados incluyen daño de propiedad, lesiones, electrocuciones e incluso explosiones.

Además de las reglas OSHA, los trabajadores deben estar conscientes que pueden existir reglas específicas de estado, municipio o local por lo tanto **“Llama antes de que excaves”** donde se esté llevando acabo del trabajo.

- **Respetar siempre las marcas y banderas** colocadas por el servicio de ubicación.

OSHA Estándar 1926.651(b)(1) establece que *la ubicación estimada de las instalaciones de servicios, como drenaje, teléfono, combustible, tuberías de agua o cualquier otra instalación subterránea que razonablemente pueda ser encontrada durante el trabajo de excavación, deber ser determinada antes de empezar una excavación.*

- **Llama al 811** de cualquier parte del país **unos días antes de trabajar** en excavaciones y la llamada automáticamente será encaminada al centro de llamadas local.
- Antes de la excavación y la llamada antes de cavar, algunos estados requieren que los contratistas marquen una **“línea blanca”** en el área **propuesta para la excavación**.
- Haz la **“Línea blanca”** en el área pintando flechas, guiones, puntos o líneas en el área que el equipo estará cavando antes de que llegue el servicio de ubicación.

OSHA Estándar 1926.651(b)(2) dice que *las compañías de servicios o sueños deben ser contactados dentro de los tiempos de respuesta establecidos o habituales, avisados del trabajo propuesto y preguntado de la ubicación de las instalaciones subterráneas antes de empezar con la excavación.*

CÓDIFICA POR COLOR PARA MARCAR LOS SERVICIOS SUBTERRÁNEOS

PROPUESTA PARA LA EXCAVACIÓN

ESTUDIA TEMPORALMENTE LAS MARCAS

ELECTRICIDAD – ENERGÍA

COMBUSTIBLE – PETRÓLEO – VAPOR

TELÉFONO – COMUNICACIONES

AGUA POTABLE

AGUA RECUPERADA

DRENAJE – LÍNEAS DE DRENAJE